



Förtydligande nedmålning av takvinkel:

Bakgrund

Bakgrunden till att målaren skulle dra ned målningen var för att målaren skulle vara först på plats och därmed skydda väggarna från färg.

Verklighet

Ofta kommer målaren efter kakelsättaren varför det är omöjligt att dra ned det målade skiktet. Ibland levereras kompletta badrum som endast ska målas i taket.

Den färg som målas ned är inte ett VT system utan en nedmålning av delar eller hela VA-systemet.

Ur Bygggeramikrådets (BKR) regler

I BKR:s regler står på sidan 25 under figur 20 och 21. När taket är nedmålat på vägg kan tätskiktet avslutas 50 mm från taket, för att undvika nedsmutsning av taket.

När taket inte är målat innan plattsättning bör tätskiktet avslutas så nära taket som möjligt men kan avslutas max 50 mm från taket.

Kan jag måla ned taksystemet

Målaren kan precis som tidigare måla ned takets VA system. Vi menar att beställaren ska definiera detta i beställningen.

Om målaren har uppdraget att måla taket så ingår inte väggmålning.

Fogning av takvinkel

I takvinkel ska en övermålningsbar mjukfog användas. Silikon får inte användas. Vem som ska foga takvinkeln ska framgå av beställningen,

Målning på väggen med VT-system

Är målning beställd på väggen där kakel och målat system ska mötas så ska det ske med avsett överlapp. Se MVK:s branschregler.